



ELEKTRONISK KLOCKA

5 knappar - E3

Manual



Innehållsförteckning

Instruktion	3
Knapparnas funktion.	3
Display.....	3
Symboler.....	3
Så fungerar klockan	3
Ställa klockan	4
Slå på och stänga av ugnen.....	4
Äggklocka	4
Manuellt tillagningsläge.....	4
Tillagning med programmerad stopptid.....	4
Tillagning med programmerad start- och stopptid	4
Avslut programmeringsläge	5
Val av gräddningstemperatur	5
Kontroll av ugnsbelysning	5
Matlagning med stektermometer (endast Majestic spis).....	6
Tabell för rätters innertemperaturer	6
Anteckningar	7



Knapparnas funktion.



	Inställning av timer.
	Inställning av starttid.
	Inställning av stopptid.
[-]	Minskar vald tid
[+]	Ökar vald tid.

Display

4-siffrigt format som anger:



- I viloläge: aktuell tid.
- Vid pågående manuellt läge: inställd temperatur
- Vid automatisk läge: återstående tid.
- Vid tillagning med stektermometer: stickans temperatur.
- Med äggklocka på: tid kvar.

Symboler

1		Symbol för huvudugn (vänstra vid dubbelugn) [1] *. När symbolen blinkar visas förinställd standardtemperatur för vald funktion.
3		Symbol för sidougn (högra vid dubbelugn) * [3]. När symbolen blinkar visas förinställd standardtemperatur för vald funktion.
		Symbol för äggklocka. Blinkar vid inställning och lyser när den är aktiverad. Blinkar när den är klar.
		Indikerar senarelagd start av ugn och lyser i detta läge.
		Indikerar tillagning med programmerad sluttid. Blinkar under senarelagd starttid, och lyser under pågående tillagning.
	AM	"AM" Om tänd, indikerar att klockan är i 12-timmarsläge, am/förmiddag.
	PM	"PM" Om tänd, indikerar att klockan är i 12-timmarsläge, pm/eftermiddag.
(*) När båda ugnarna används samtidigt och uppnått inställd temperatur, kan man genom att trycka in respektive termostatvred se aktuellt temperatur.		

Så fungerar apparaten

Första gången ugnen startas blinkar klockan och ugnen är låst. För att aktivera ugnen måste antingen klockan ställas med (+) och (-) eller genom att trycka på knappen med överkryssad grytsymbol för att acceptera aktuell tid

Med de olika knappsymbolerna kommer man in i funktionsläge för vyer och ändringar (som signaleras av den blinkande displayen), och där man med knapparna [+] och [-]korrigerar det värde som indikeras på displayen. Valt värde accepteras när 4 sekunder har gått efter den senaste knapptryckningen (displayen lyser åter stadigt). Det går att radera alla inställningar genom att samtidigt trycka på knapparna och .





Ställa klockan

Tryck samtidigt på knapparna och under 5 sek (displayen börjar blinka) och ändra timslaget genom att trycka på knapparna [+] [-]. Det går endast att ställa in klockan när ugnen är i viloläge. Det går att ändra på klockvyn: när displayen blinkar trycker ni på knapp i 4 sek och med [+] kan ni nu välja mellan 24-timmars- eller 12-timmarsläge AM/PM.

Sätta på och stänga av ugnen

Välj ugnsfunktion. Displayen blinkar "On". Efter två sekunder tänds den ugnsbelysningen och på displayen visas den förinställda standardtemperaturen för vald funktion. När ugnen stängs av visar displayen texten "OFF".

Äggklocka

Äggklockan påverkar inte inställningarna och är alltid tillgänglig oberoende av ugnens status. Tryck på som tänds och visar "0'00". Ställ in tiden med knapparna [+] och [-], upp till max. 180 minuter. När 4 sekunder har gått utan att värdet har ändrats, godkänns informationen och klocksymbolen fortsätter att lysa. När den inställda tiden har uppnåtts hörs en signal och blinkar. För att stänga av signalen och blinkningen räcker det med att trycka på valfri knapp.

Valet av pizzafunktionsläget aktiverar automatiskt ett specifikt funktionsläge för styrning av äggklockan. Tryck på . På displayen visas nu den senast valda tiden för pizzaläget. Med knapparna [+] och [-] går det att ställa in den önskade tiden (tiden på displayen ökas då med en sekund åt gången) upp till en maxtid på 6 minuter. För att godkänna det inställda värdet, tryck på . Om ingen knapp tryckts in efter att äggklockan har ställts in, godkänns det senast inställda värdet efter 4 sek. Det nya inställda värdet lagras i minnet. Under tillagningen visas resterande tid på displayen. När den inställda tiden har uppnåtts hörs en signal. För att stänga av signalen, tryck på valfri knapp.

Tillagning i manuell läge

Sätt på ugnen. Välj ugnsfunktion. Med termostativredet välj önskad temperatur. När 4 sekunder har gått efter den senaste inställningen sätts ugnen igång igen på och displayen fortsätter att visa vald temperatur.

Tillagning med stopptid

Sätt på ugnen och välj funktion.

Tryck på knappen .

Displayen visar "End". Ställ in stopptiden med knapparna [+] och [-], max 10 timmar.

För att ändra den inställda stopptiden tryck på och ange ny stopptid.

Tillagning med start- och stopptid

Sätt på ugnen. Tryck på knappen och välj starttid med [+] och [-]. Tryck på knappen .

På displayen visas "End". Ställ in stopptiden med [+] [-]. Om ingen stopptid väljs, förblir ugnen påslagen.

När 4 sekunder har gått efter den senaste inställningen sätts ugnen igång igen fram till det angivna klockslaget. Det går alltid att ändra funktion och temperatur. När den programmerade tiden har uppnåtts stängs ugnen av.





Avslut programmeringsläge

När de programmerade inställningarna avslutas stängs ugnens funktioner ner och en ljudsignal hörs 3 gånger. Displayen visar klockslag och symbolen för aktuell ugn blinkar. Tryck på valfri knapp på klockan, ljudsignalen upphör och ugnen är redo för nya inställningar.

Val av temperatur

Den maximala temperaturen varierar beroende på ugnsfunktion. När ugnen sätts på föreslås en förinställd temperatur för de olika funktionslägena. Temperaturen kan dock ändras. Vrid termostatvredet antingen medurs för att öka temperaturen (med steg på 5 °C), eller moturs för att minska temperaturen (med steg på 5 °C)

Ugnslampan

När ugnen har satts igång förblir ugnsbelysningen tänd i 1 minut och när föruppvärmningen av ugnen är klar tänds belysningen igen under 1 minut. I väntan på en senarelagd start förblir ugnsbelysningen släckt. Det går dock alltid att tända ugnsbelysningen genom att trycka in termostatvredet.





Matlagning med stektermometer (endast Majestic spis)

OBS. Stektermometern kan ej användas för matlagning i funktionslägena "DEFROST", "QUICK START" och "PIZZA".

Ställ ugnen i standby och stick in stektermometern i det avpassade anslutningsuttaget som sitter på ugnens vänstra sida: texten "MEAT" visas på klockdisplayen. Sätt på ugnen, välj ugnsfunktion och önskad temperatur. När funktion och temperatur har ställts in blinkar värdet för temperaturen på klockdisplayen (75 °C):

Välj värdet för inntemperaturen på maträtten med knapparna [+] och [-]. När den programmerade temperaturen uppnåtts stängs ugnen av, en signal hörs och ordet "END" visas på klockdisplayen. För att stänga av signalen räcker det med att trycka på någon av knapparna.

TABELL MED OLIKA RÄTTERS INNERTEMPERATURER

Maträtt	Inntemperatur (°C)
Oxkött <ul style="list-style-type: none">• Rostbiff/oxfilé röd kärna svagt rosa (medelgenomstekt) välstekt• Oxstek	40-45 50-55 60-65 80-85
Fläskkött <ul style="list-style-type: none">• Fläskkarré• Fläskstek / skinka• Grisfötter• Kotlett, rygg• Kotlett, utan ben• Kassler• Köttfärslimpa	65-70 80-85 80-85 75-80 70 65-70 70-75
Kalvkött <ul style="list-style-type: none">• Kalvstek• Kalvnjurar• Kalvfötter	70-75 75-80 80-85
Vilt <ul style="list-style-type: none">• Viltkött• Rygg• Filé med rött kött• Rosa filé (medelstekt)• Välstekt filé	75-80 60-70 40-45 50-55 60-65
Lamm	80-85
Stekar med fyllning	70-75
Fågel	85-90
Fisk	70-80
Viktigt <p>Stick alltid in termometern ända till handtaget så att spetsen befinner sig i stekens kärna och inte i närheten av benet eller av fett.</p>	



Anteckningar

